


FREELEST II



A 1



A 2



A 3



B 1




B 2



B 3



B 4




C 1



C 2 -



C 3



C 4

Guide de montage du FREELEST

A : Montage de la platine

- A 1 : Composition du Kit - Platine 40 x 40 (poids 10,5 Kg) - pivot - clé alène
- mât télescopique réglable (en 3 parties) - ensemble potence
- A 2 : Assemblage du pivot sur la platine à l'aide de la clé alène fournie
- A 3 : Platine prête à l'emploi

B : Montage de la potence sur le drapeau

- B 1 : Glisser la potence dans l'ourlet haut du drapeau
- B 2 : Glisser le petit tube dans l'ourlet vertical du drapeau
- B 3 : Insertion du petit tube dans l'équerre de jonction
- B 4 : Le drapeau est prêt

C : Montage du FREELEST sur la platine

- C 1 : Présenter le drapeau en haut du Mât
- C 2 : Glisser le drapeau sur le Mât
- C 3 : Ajuster le petit tube dans le haut du Mât
- C 4 : Le FREELEST est prêt à être posé sur la platine
- C 5 : l'ajustement de la hauteur du Mât se fait en dévissant un élément par rapport à l'autre, le blocage une fois la hauteur désirée atteinte, se fait en le resserrant.

Attention : par vent très fort ou soufflant en rafale, il est conseillé de rentrer les mâts